

1	22	43	64	85	106
2	23	44	65	86	107
3	24	45	66	87	108
4	25	46	67	88	109
5	26	47	68	89	110
6	27	48	69	90	111
7	28	49	70	91	112
8	29	50	71	92	113
9	30	51	72	93	114
10	31	52	73	94	115
11	32	53	74	95	116
12	33	54	75	96	117
13	34	55	76	97	118
14	35	56	77	98	119
15	36	57	78	99	120
16	37	58	79	100	121
17	38	59	80	101	122
18	39	60	81	102	123
19	40	61	82	103	124
20	41	62	83	104	125
21	42	63	84	105	126

כשמתקינים כרטיס בעל יותר מכתובת אחת יש להיזהר מכפילות המספור בהתקינים אחרים

להגדרת 2 כתובות יש להזיז מפסק 8 למצב ON | בכרטיס בעל 2 כתובות אין לתת כתובת ראשונה 126 | בכרטיס בעל 4 כתובות אין לתת כתובת ראשונה 124

