



תכנות הבקרה באמצעות מגשרים

COUGAR 3000S LCD

בקרה מודולארית לגילוי וכיבוי אש ל-4 עד 20 אזורים עם תצוגת LCD בעברית

USVTECH

1 תכנות הבקרה באמצעות מגשרים

תכונות המערכת נקבעות באמצעות מגשרים 1-4 בקבוצה המסומנת כ- CONFIG הממוקמת בחלקו העליון השמאלי של כרטיס הבקרה ובאמצעות כניסה לתפריט תכנות. שינוי מגשרים לאחר תכנות בתפריט ייתן התראה על שינוי המגשרים ויתאים את התכנות להגדרות החומרה החדשות.

2 מצב מפעל

המצב בו משווקת המערכת:

מצב מפעל – מגשרים CONFIG 1-4 בפנים.

LCD	4M	2EE	2LC	תכונות הבקרה במצב מפעל
V	V	V	V	יכולת עבודה עם גלאים מתוצרת חברות שונות
V	V	V	V	אין אימות אזעקה באזורי הגילוי
V	V	V	V	ממסר תקלה מופעל בזמן תקלה
V	V	V	V	השתק צופר באמצעות קוד
V	V	V		מוצאי הכיבוי המערכת בהשהיה של כ-30 שניות (ראה סעיף כיבוי)
V	V	V		אזורי גילוי 1-2 מוצלבים ומפעילים כיבוי ב-Out1 ופינוי ב-Out2
V	V			אזורי גילוי 3-4 מוצלבים ומפעילים כיבוי ב-Out3 ופינוי ב-Out4
V				יכולת להתרחב עד 20 אזורי גילוי

טבלה 1 תכונות הבקרה במצב מפעל

ניתן לשנות תכונות מסוימות באמצעות קבוצת המגשרים המסומנת כ- CONFIG ראה טבלת תכנות הבקרה באמצעות מגשרים (CONFIG)

אזהרה!

שינוי מצב המגשרים יעשה כשהבקרה מנותקת ממקור מתח לאחר חיבור הבקרה למתח יכנסו ההגדרות החדשות לתוקפן

3 טבלת תכנות הבקרה באמצעות מגשרים (CONFIG)

מגשרי CONFIG	אופן הפעולה			מצב הבקרה
	OUT2	OUT1		
	פינוי מאזורים 1 ו-2	כיבוי מאזורים 1 ו-2	◀ אזור 1 ו-2 בהצלבה מפעילים : כיבוי במוצא 1 ופינוי במוצא 2	כיבוי + פינוי בהצלבה
	פינוי מאזור 1	כיבוי מאזור 1	◀ אזור 1 מפעיל : כיבוי במוצא 1 ופינוי במוצא 2 ◀ אזור 2 – אזור כללי	כיבוי + פינוי מאזור אחד
	מופעל מאזור 2	מופעל מאזור 1	◀ אזור 1 מפעיל מוצא 1 ◀ אזור 2 מפעיל מוצא 2	אחד על אחד (לא כיבוי)
	מופעל באזעקה	מופעל מאזור 1	◀ אזור 1 מפעיל מוצא 1 ◀ אזור 2 – אזור כללי ◀ מוצא 2 מופעל מכל אזעקה	אחד על אחד + מוצא כללי
	OUT4	OUT3		
	פינוי מאזורים 3 ו-4	כיבוי מאזורים 3 ו-4	◀ אזור 3 ו-4 בהצלבה מפעילים : כיבוי במוצא 3 ופינוי במוצא 4	כיבוי + פינוי בהצלבה
	פינוי מאזור 3	כיבוי מאזור 3	◀ אזור 3 מפעיל : כיבוי במוצא 3 ופינוי במוצא 4 ◀ אזור 4 – אזור כללי	כיבוי + פינוי מאזור אחד
	מופעל מאזור 4	מופעל מאזור 3	◀ אזור 3 מפעיל מוצא 3 ◀ אזור 4 מפעיל מוצא 4	אחד על אחד (לא כיבוי)
	מופעל באזעקה	מופעל מאזור 3	◀ אזור 3 מפעיל מוצא 3 ◀ אזור 4 – אזור כללי ◀ מוצא 4 מופעל מכל אזעקה	אחד על אחד + מוצא כללי

טבלה 2 תכנות המערכת באמצעות מגשרי Config

אזהרה!

- * בגלוי חוס אין להפעיל מצב של אימות אזעקה
 - ** הגדרת אזורים כמוצלבים מבטלת אימות אזעקה
 - *** כיבויים רבים המופעלים במקביל משנים את זמני ההשהיה ראה סעיף כיבוי
- חובה לנתק מתחיים בבקרה לפני שינוי מצב מגשרים**