



## הוראות הפעלה למשתמש

### בפעולה תקינה:

נורית ירוקה "מתח רשת" מהבהבת, בתצוגה יופיע הכיתוב "פעולה תקינה".

### באזעקת אש פעל כך:

נורית אדומה "אזעקה כללית" תהבהב, שם / מספר ההתקן יופיע בתצוגה.

1. השתק צופר אזעקה, לחץ פעמיים רצופות על לחצן "אישור" (מס' 5) ומייד לחץ פעם אחת על לחצן "השתק צופר" (מס' 1).
2. גש לאזור / מקום האירוע המופיע בתצוגה.
3. טפל באירוע בהתאם להוראות הממונים, אם קיים אירוע נוסף, נורית "זיכרון" תהבהב, ניתן לדפדף בין האירועים עם לחצן "השתק צופר" (מס' 1) או לחצן "זיכרון" (מס' 3).
4. בגמר האירוע, החזר המערכת למצב עבודה רגיל, לחץ פעמיים רצופות על לחצן "אישור" (מס' 5) ומייד לחץ פעם אחת על לחצן "אתחול" (מס' 2).
5. דווח למכבי אש על גמר הטיפול באירוע בטל' 102.

### בהתרעת תקלה פעל כך:

נורית צהובה "תקלה כללית" תהבהב, תאור התקלה יופיע בתצוגה.

1. השתק זמזם תקלה, לחץ פעמיים רצופות על לחצן "אישור" (מס' 5) ומייד לחץ פעם אחת על לחצן "השתק צופר" (מס' 1).
2. זהה את התקלה באמצעות הכתוב בתצוגה ופעל בהתאם להוראות.
3. דווח למחלקת השרות: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ טלפונים: