



US-EXH5203S כרטיס מתאם להתקן כיבוי עבור סולונואיד

כללי

כרטיס המיועד להתחבר לסולונואיד המפעיל מיכל כיבוי.
יש להתקין את הכרטיס סמוך לסולונואיד- בקרת הקו הינה עד יציאת הכרטיס בלבד.

הוראות חיבור כרטיס כיבוי עבור סולונואיד במערכת COUGAR

חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מוצא כיבוי במערכת.
חבר את חוטי הסולונואיד ישירות למהדקי היציאה הכרטיס (-Out+).



הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים
אין לחבר נגד קצה קו לכרטיס זה



נתונים טכניים

4V-5V	מתח כניסה ברגיעה
0.9mA.....	זרם ברגיעה
27V.....	מתח כניסה בהפעלה
23mA.....	זרם בהפעלה
(עד 1A)	אספקת זרם להתקן בהתאם לזרם המרבי המוגדר במוצא

בחישובי זרמים יש להפחית את צריכת הכרטיס מהזרם המרבי המותר במוצא