

קביעת אופן פעולת ממסר בגלאי גז
SE233KG או SE133KG

מצב המגשר

