


חיבור חייגן טלפייר לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח



תכנות הפעלת מוצא – CNT
Prog→9241→1→9→ENTER→80

תכנות קוטביות (-) הפעלה מבואות A ו-B
Prog→9241→1→6→ENTER→00