



טבלאות עזר להגדרת מערכת

COUGAR 3000S LCD

בקרה מודולארית לגילוי וכיבוי אש ל-4 עד 20 אזורים עם תצוגת LCD בעברית

USVTECH

טבלת עזר להגדרות בכרטיס ראשי

הערות היצרן	הערות	זמן פעולת מוצא	השהיית לפני הפעלת מוצא	השתק למוצא	השהיית מוצא כיבוי	אימות אזעקה	סוג מוצא	כינוי אזור/מוצא	כינוי ברירת המחדל	מס'י	סוג הכרטיס	
		(מלא 15 12 9 3 6)	(מיידי 15 30 45 60)		(מיידי 15 30 45 60)							
הצלבת אזורים מבטלת אימות אזעקה									אזור 1	1	כרטיס ראשי רגיל	
									אזור 2	2		
									אזור 3	3		
									אזור 4	4		
							כיבוי מותנה		מוצא 1	5		
							פינוי מותנה		מוצא 2	6		
							כללי					
							כיבוי מותנה	מוצא 3				7
							פינוי מותנה					
							כללי	מוצא 4	8			
מפעילים מוצאים בכרטיס ראשי בלבד (ראה פירוט בכל מוצא)									אזור 1	1		כרטיס ראשי כקבוצה
									אזור 2	2		
									אזור 3	3		
									אזור 4	4		
מופעלים מאזור 1 + אחד מאזורים 2-4							מותנה		מוצא 1	5		
							מותנה		מוצא 2	6		
מופעל משתי אזעקות							מותנה		מוצא 3	7		
מופעל מכל אזעקה							כללי		מוצא 4	8		
		ממסר דלתות	ממסר תקלה	אופן פעולת ממסר תקלה :								
		השתק רגיל	השתק בסיסמא	אופן פעולת השתקת צופר :								
		קצר אזעקה	קצר כתקלה	אופן גילוי האזור :								
		NC	NO	בדיקת קו טלפון :								
		הפוך	רגיל	אופן עבודת ממסר תקלה :								
		מושתק	פעיל	השתקת ממסר אזעקה :								
		מושתק	פעיל	השתקת ממסר תקלה :								

טבלה 1 טבלת עזר להגדרות בכרטיס ראשי

שם הפרויקט:

שם המתקין:

טבלת עזר להגדרות בכרטיסי הרחבה

הערות היצרן	הערות	זמן פעולת מוצא (מלא 3 6 9 12 15)	השהיית לפני הפעלת מוצא (מיידי 30 45 60)	השתק למוצא	השהיית מוצא כיבוי (מיידי 30 45 60)	אימות איזוקה	סוג מוצא	כינוי אזור/מוצא	כינוי ברירת המחדל	מס'ד	סוג הכרטיס	הרחבה	
													כרטיס
הצלבת אזורים מבטלת אימות איזוקה IN כ- D באזורים מגשרים Z3 ו- Z4 במצב O כ- D כמוצאים מגשרים Z3 ו- Z4 במצב									אזור 1-A	9	1	הרחבה	
									אזור 1-B	10			
								כיבוי	1-C	אזור מוצא	11	כרטיס	הרחבה
							מותנה						
									1-D	אזור מוצא	12	כרטיס	הרחבה
							פינוי						
							מותנה כללי						
									אזור 2-A	13	2	הרחבה	
									אזור 2-B	14			
								כיבוי	2-C	אזור מוצא	15	כרטיס	הרחבה
							מותנה						
									2-D	אזור מוצא	16	כרטיס	הרחבה
							פינוי						
							מותנה כללי						
									אזור 3-A	17	3	הרחבה	
									אזור 3-B	18			
								כיבוי	3-C	אזור מוצא	19	כרטיס	הרחבה
							מותנה						
									3-D	אזור מוצא	20	כרטיס	הרחבה
							פינוי						
							מותנה כללי						
									אזור 4-A	21	4	הרחבה	
									אזור 4-B	22			
								כיבוי	4-C	אזור מוצא	23	כרטיס	הרחבה
						מותנה							
								4-D	אזור מוצא	24	כרטיס	הרחבה	
						פינוי							
						מותנה כללי							

טבלה 2 טבלת עזר להגדרות בכרטיסי הרחבה

שם הפרויקט:

שם המתקין:
